

専用メンテナンス剤でのお手入れの仕方

メンテナンスキット

ハイブリッドコートシリーズを施工していただき、誠にありがとうございます。
通常のお手入れは水洗いで効果が持続しますが、お客様ご自身でメンテナンスが出来る様、
専用のメンテナンス剤をご用意させていただいております。

60~90日くらいに一度、下記の作業要領で簡単に出来ますので、どうぞお試しください。

(中型車作業時間 約20~30分)


この作業は、より良い効果を出すために直射日光を避け、屋根の下などの日陰や夕方に行ってください。

1



汚れが多いときは、シャンプーをバケツに入れて、水で薄めてボディを洗います。(ホコリなどの軽い汚れだけの場合はマイクロセームを使用した水洗いでOKです)
洗車後、マイクロファイバークロスで大まかに水分を取って頂くと効率的です。

2



以下の作業は、部分ごと(ボンネット、フェンダー、ドアパネル、ルーフといった感じ)に行います。ボンネット、ルーフは半分ずつくらいを目安に行うとラクに作業できます。

夏場等、温度が高くなり液の乾燥が速い場合は、車体を十分に冷やして日陰で「ワンプッシュで60cm四方ずつ」を目安に作業してください。

3



① 水で濡らし固く絞ったマイクロファイバークロスに「専用メンテナンス剤」のスプレーガンを15cm程度離してワンプッシュ吹き付ける※。

② 「専用メンテナンス剤」を吹き付けたマイクロファイバークロスで②を目安に液を延ばしてください。

③ その後、乾いたマイクロセームで乾拭きをして仕上げてください。

④ 次の場所を①から繰り返してください。



※ マイクロファイバークロスの新しい面を使用する時は、2回プッシュして下さい。その後は、60cm四方に対してワンプッシュで十分です。

※ 本液をたくさん塗布されるとムラの原因になります。出来るだけ薄く延ばしてください。(薄く延ばしても十分効果が出ます)

※ ムラになった場合は、再度ワンプッシュ塗り延ばす作業を行ってください。



- 必ず、専用マイクロセーム又は専用マイクロファイバークロスをご使用ください。(乾いた通常のタオルでボディを拭きますと傷が入ります。)
- 汚れが目立ってきましたら、最初にシャワープールで洗車してください。
- ピッチ・タールが付着しましたら、専用クリーナー(別売)をご使用ください。
- マイクロセーム・マイクロファイバークロス等が汚れていると作業が進みにくいので、中性洗剤(台所洗剤等)で揉み洗いして下さい。
- ボディが熱い状態での作業(炎天下等)は絶対に避けてください。
- 作業を始める前にボディを十分に冷やしてから、日陰で作業してください。

あいや うつく たも ひけつ 愛車を美しく保つ秘訣

Point 1



洗車方法 および 洗車機をご使用される際の注意点

洗車は専用のマイクロセームを使用して手洗いで行って頂くのがベストです。洗車後は、水で一旦しっかり濡らし固く絞ったマイクロセームで拭き上げてください。

洗車機をご使用される際は、出来るだけ布・ソフトスポンジの洗車機を選んでください。洗車機から出てきたら水分が乾かないうちに**早めに**マイクロセームで拭き上げてください。

Point 2



ワックス掛けは不要です

市販のワックスを使用しますとワックス内のコンパウンドや溶剤が塗装面を傷つけ、光沢、持続性が損なわれ汚れも付きやすくなります。また、ワックス独特の円形状の細かい水滴がレンズとなり、塗装面にウォータースポット等の雨じみあとを出来やすくします。(特に濃色車)

ウォータースポットはどんなコーティングをしても多少は付着します。塗装の劣化を最小限に抑えるために、雨が降ったり汚れたら**早めの**洗車をしましょう。

Point 3



塗装面が汚れたらこまめに洗車しましょう

露天駐車や走行を行いますと、太陽光線・温度変化・湿度・道路の砂・泥・排気ガス等で塗装面に汚れが付着します。天候回復後にはこまめに洗車して頂き、**専用のマイクロセーム**で拭き上げてください。

特に春先の黄砂の多い季節や、冬の道路で凍結防止剤を散布されている時はすみやかに水洗いをしてください。また、酸性雨が長時間塗装面に残るとウォータースポットの発生を促進します。

Point 4



シャワープルーフ[滑水]
使用方法

再施工は不要です！

1ヶ月に一度、**シャワープルーフ[滑水]**を洗車の際に使用してください

※ シャワープルーフ[滑水]を水圧ガンに入れて、ダイヤルの目盛りを**100倍希釈**に設定して、濡れたボディに振りかけてください。

その後、すみやかに水を掛けて流し、水分を拭き取り、マイクロセームでキッチリと乾拭きしてください。

※ 作業方法は左側のQRコードを読み取ってください。